

LEGALETT POHJATYÖOHJE. PERIATEKUVAA, TARKISTA AINA KOHTEEN RAKENNESUUNNITTELU

MAANRAKENNUSTYÖT, ENNEN LEGALETT SOKKELIN ASENNUSTA.

Maanrakennustyötiä suunniteltaessa tarkista pohjatutkimus, tiivistysohjeet, lvi- ja sähkösuunnitelmat.

① Sokkelin kohdalla asennushiekkakerros, tiivistetty ja tasattu ±10 mm. Korke katsa kohteen rakennesuunnitelmaa. Salaojat, sokkelin alta menevät putket sekä linjalangat asennetty. Sisäpuolinen täyttö täytetty.

MAANRAKENNUSTYÖT, SOKKELIN ASENNUKSEN JÄLKEEN.

② Viemäreiden asennus pohjaeristeiden alapuolelle niin että pohjaeriste voidaan asentaa ehjänä.

③ Sisäpuolinen täyttö ja pohjaeristeiden alle tulevan hiekan tasointi, niin että pohjaeristeet voidaan asentaa tiivistettyä vasten.

④ Sokkelielementtien ulkopuolinen tuenta ja suojaus. Routaeristeiden asennus.

